

Regelsæt for Hestehegn (omfangshegn)

Som udgangspunkt er dette regelsæt skrevet af kyndige på området for at give en kort vejledning i grundregler for sikre hestehegn. Regelsættet omhandler kun omfangshegn, dvs. det ydre hegn omkring hestene. Det omhandler ikke opdelingshegn inden for omfangshegnet.

Foldens størrelse

En folds størrelse skal leve op til kravene i "Lov om hold af heste" af 1. juni 2007:

Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Folden må ikke indhegnes med pigtråd.

Hegnets højde

Hegnets højde skal afspejle hestens størrelse. Hegnets højde skal være minimum hestens højde (stangmål) minus 10%. Går der flere forskellige hesteracer eller hopper med føl i samme fold, skal hegnets højde passe til de største heste i folden. Dog skal hegnet suppleres med eltråde, så det passer til alle heste i den pågældende fold.

Eltråde

Eltråde skal være fremstillet i et materiale som har en modstand på eller mindre end 200 Ohm pr. km. Det frarådes at anvende hegnstråde fremstillet af reb med indvævede metaltråde. I stedet anbefales eltråde i aluminium eller 2,5 mm hegnstråde, der er belagt med strømførende plast. Eltråde skal monteres i en højde der modsvarer højden af de heste, der går i den pågældende fold. Det vil sige, at den øverste af eltrådene rammer midt på hestens bringe. Der kan monteres flere eltråde på samme hegn.

Hegnspæle

Som hegnspæle anvendes træpæle svarende til min. Ø8 x 175cm. i dimension. Jernpæle - de såkaldte tentorpæle - må ikke anvendes til hestehegn.

Synlighed

Hegnet skal i høj grad være visuelt. Synligheden skal som minimum modsvare 2 rækker hvid hegnstråd à 8 mm's tykkelse.

Fysisk styrke

Hegnet skal have fornøden fysisk styrke, således at hestene ikke let kan vælte det.

Låger & led

Ledåbninger skal monteres med en fysisk stærk låge i enten metal eller træ.

Spændingsgivere (elhegnapparater)

Spændingsgivere skal være korrekt monteret med en jordforbindelse der er bedre end 50 Ohm. Spændingsgivere til lysnet skal yde minimum 2,0 Joule + 1 Joule pr. påbegyndt 500m hegn.

Vedligeholdelse

Hegnet skal jævnligt kontrolleres og vedligeholdes. Vegetation under hegnet skal fjernes for at forhindre strømtab.