

5.0	HEGN TIL GRISE	side	33
5.1	Omfangshegn som nethegn	side	33
5.2	Omfangshegn som elhegn	side	34
5.3	Rævene i Danmark er ikke ens	side	35
5.4	Opdelingshegn	side	35
5.5	Indhegningens form og størrelse	side	36
5.6	Led & låger	side	36
5.7	Vand	side	37
5.8	Sølehul	side	37
6.0	HEGN TIL ANDRE DYR	side	37
6.1	Bisonokser	side	38
6.2	Strudse	side	38
6.3	Snegle	side	38
6.4	Lamaer	side	38
6.5	Hjorte	side	39
6.6	Gæs	side	39
7.0	MONTERING AF HEGN	side	40
7.1	Poda Hegn med Insultimber	side	41-47
7.2	Sådan monterer du tapehegn	side	48-53
7.3	Sådan monterer du elreb	side	54-59
7.4	Sådan monterer du Hippolux	side	60-61
7.5	Sådan monterer du nethegn	side	62-64
7.6	Vand	side	65
8.0	SPÆNDINGSGIVER	side	66
8.1	Spændingsgivere til elektrisk hegn	side	66-67
8.2	Hvilken spændingsgiver skal man vælge	side	68-69
8.3	Montering af spændingsgiver	side	70-71
9.0	VÆRD AT VIDE OM ELHEGN	side	72
9.1	Hegnstråd	side	73-75
9.2	Isolatorer	side	76
9.3	Pæle	side	77-80
9.4	Tilbehør	side	81-83
9.5	Fejlfinding	side	84-86
9.6	Led & låger	side	86-87
9.7	Bærestolper & hængsler	side	88-91
9.8	Montering af stolper - kvalitetslåger & tilbehør	side	92-93
11.0	ORDLISTE - INDHOLDSFORTEGNELSE	side	94-96